

Gebruiksaanwijzing/behandelingswijze antiSLIP system®

Het antiSLIP system® bestaat dus uit 2 producten, te weten:

- Gele vloeistof, de reiniger/ontvetter voor stap 1 en 3
- Oranje vloeistof, het antislip product voor stap 2

Het is alleen geschikt voor professionele applicatie en wordt geleverd in 25 liter jerrycans.

De behandeling:

Zorg dat de te behandelen tegelvloer stof vrij is! Vervolgens vul je 2 emmers met water en voeg je de gele vloeistof (reiniger/ontvetter) toe o.b.v. 1:5 (dus 1 liter product verdunnen met 5 liter water). Deze verhouding aanpassen bij een evt. zwaar bevulde/vettige tegelvloer.

De oranje vloeistof giet je onverdund in een andere emmer (andere kleur dan waarin de gele vloeistof zit om vergissingen te voorkomen).

- **Stap 1:** Reinig/ontvet de te behandelen tegelvloer met een boenmachine of bij voorkeur schrob/zuig machine (hier kan de verdunde gele vloeistof ook in worden aangebracht). Na ca. 5 min. moet u de aangebrachte oplossing met veel water schoonspoelen en vervolgens het oppervlak droog zuigen.
- **Stap 2:** Breng het antislip product op een droge schone/ontvette tegelvloer aan m.b.v. een vlakmop met stok. Dompel de vlakmop in de emmer met het onverdunde antislip product en wring het lichtjes uit, zodat het product niet meer druppelt**. Vervolgens ga je met de vlakmop van links naar rechts over het te behandelen oppervlak en werk je van je af, zodat je niet over het aangebrachte product loopt**. Na ca. 3 min. inwerken moet worden begonnen met het neutraliseren van het aangebrachte antislip product. Dus voor grote oppervlakken (vanaf ca. > 25 m2) moet je altijd met 2 man de behandeling uitvoeren.
- **Stap 3:** Breng nu de inhoud van de andere emmer met gele vloeistof m.b.v. een Spaanse mop aan over het aangebrachte antislip product. Feitelijk loop je ca. 3 min. achter stap 2 aan. Zorg dat je voor je uit werkt met moppen/neutraliseren. D.w.z. dat je niet mag lopen over het net aangebrachte antislip product, maar wel in de m.b.v. de Spaanse mop aangebrachte oplossing. Nadat de oplossing ca. 10-15 minuten heeft ingewerkt moet de vloer met veel water worden afgespoeld om geen residu van de oplossing achter te laten. Daarna de vloer drogen of laten drogen. De tegelvloer is nu stroef en veilig!

**Indien het antislip product (oranje vloeistof) op de tegels druppelt of je loopt tijdens het aanbrengen over het product heen moet je er direct met de vlakmop overheen, omdat anders de druppels of de voetstap(pen) indrogen in de tegel. Let hier dus wel op bij de behandeling!

